

STARWIND®

Инструкция
по эксплуатации
SET1571



Тостер электрический

- 1 — Рычаг загрузки тостов
- 2 — Рабочая камера
- 3 — Поддон для сбора крошек
- 4 — Кнопка прекращения работы
- 5 — Регулятор мощности



Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

Специальные меры безопасности

- Не погружайте тостер в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка тостера в посудомоечной машине.
- Не промывайте тостер под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Корпус тостера, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не включайте тостер без помещенных в емкость продуктов.
- При подключении тостера к электросети рычаг загрузки тостов должен находиться в верхнем положении.
- Не помещайте в рабочую камеру ничего кроме хлебобулочных изделий.
- В процессе эксплуатации тостер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что рычаг загрузки тостов находится в верхнем положении.
- Корпус тостера в процессе использования должен оставаться сухим.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, немедленно отключите его от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не допускается использование тостера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети.
- Не рекомендуется поджаривать один и тот же кусок хлеба более двух раз подряд. При длительной обработке продукт может воспламениться.
- Не допускается помещение в рабочую камеру тостов, завернутых в бумагу, фольгу или пищевую пленку.
- Не допускается помещение в рабочую камеру слишком толстых тостов, что может помешать автоматическому отключению устройства и привести к перегреву и возгоранию продукта и устройства.
- Не используйте ножи или вилки при извлечении из тостера готовых продуктов.
- Не допускается извлечение продуктов в процессе работы устройства.
- Перед извлечением застрявших в рабочей камере тостов всегда отключайте устройство от электросети.
- Тостер предназначен для одновременной обработки не более, чем двух тостов. Не допускается помещение более чем одного тоста в каждое отверстие рабочей камеры.
- В случае застревания тостов внутри рабочей камеры или заклинивании выталкивающего механизма немедленно отключите устройство от электросети.

ВНИМАНИЕ!

- В процессе работы устройство нагревается.
- Не прикасайтесь руками к металлическим частям устройства во время его работы.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Не допускайте попадания одежды и волос в рабочую камеру устройства.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
6. Перед первым погружением тостов рекомендуется произвести включение тостера без продуктов на максимальной мощности и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов. При необходимости проветрите помещение.

Общие рекомендации

1. Каждый раз после окончания эксплуатации отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
3. При первом включении рекомендуется установить регулятор мощности (5) в среднее положение. В дальнейшем вы сможете установить его в соответствии с вашими предпочтениями.
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Регулярно производите очистку поддона для сбора крошек (3).

Использование тостера

Устройство предназначено для поджаривания, размораживания или подогрева хлебобулочных изделий.

1. Установите тостер на твердую ровную горизонтальную поверхность. Убедитесь в том, что рычаг загрузки тостов (1) находится в верхнем положении.
2. Поместите в рабочую камеру (2) подготовленные продукты.
3. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (5).
4. Подключите тостер к электросети.
5. Для начала работы опустите рычаг загрузки тостов вниз до упора. Тостер отключится автоматически, рычаг вернется в исходное положение.
6. Для принудительной остановки работы тостера нажмите кнопку (4).
7. После завершения работы отключите тостер от электросети.

После завершения работы устройство остается горячим. Будьте осторожны. Перед дальнейшими действиями дайте устройству остыть.

Очистка

- Перед очисткой устройства всегда отключайте его от сети, предварительно дав ему остыть.
 - Не допускается мойка устройства в посудомоечной машине.
 - Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
 - Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
 - Регулярно производите очистку поддона для сбора крошек.
 - После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место, соблюдая рекомендации по безопасности.
-
- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
 - ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
 - ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
 - ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
 - ▶ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
 - ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Комплектация:

- Тостер — 1 шт
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт
- Гарантийный талон — 1 шт

Тостер электрический

Напряжение:

220 – 240 В, ~50/60 Гц

Мощность:

750 Вт

Произведено в Китае

Изготовитель:

NINGBO DONGTE ELECTRONIC APPLIANCES CO.,
LTD. YIYUAN VILLAGE, ZONGHAN TOWN, CIXI CITY,
NINGBO CHINA

Импортер:

ООО Хаскел

105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15

ИНН 7719269331

ОКПО 14574070

