

А. Отключите шнур питания из розетки и подождите не менее 25 минут для отключения блокировки.

В. Удалите излишек бумаги из режущего блока. Для этого подключите аппарат в электросеть и включите Реверс.

С. Для возобновления работы переведите переключатель в положение Авто.

2. Загрузка большого числа листов

А. Включите реверс (положение переключателя Реверс) и удалите излишки бумаги из режущего блока.

Для возобновления работы переведите переключатель в положение Авто.

-4-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ OFFICE KIT S35

Характеристики:

Тип резки:	перекрестная
Размер фрагмента:	4x40мм
Макс. Количество уничтожаемых листов (70 г/м ²)	9 листов/ пластиковые карты / 1 CD / DVD
Ширина загрузки:	220 мм
Входное напряжение:	220 В 50Гц
Габариты:	310 x 163 x 322 мм



Установка:

1. Установите режущий блок на корзину.
2. Подключите к сети питания с соответствующим напряжением.
3. Установите переключатель в положение Авто



Использование:

1. Переключатель находится на верхней панели уничтожителя. Переключатель имеет 4 положения.
 1. Пуск, используется для начала уничтожения компакт дисков и пластиковых карт
 2. АВТО, процесс измельчения запускается автоматически при загрузке бумаги в загрузочное отверстие. Процесс автоматически останавливается, когда бумага измельчена полностью.
 3. Реверс используется для включения обратного хода для устранения замятия бумаги в режущем блоке.
 4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: рекомендуется использовать перед очисткой корзины или при продолжительном неиспользовании в течение длительного периода времени.

Уничтожение:

Уничтожитель Office Kit S35 до 9 листов ($70\text{г}/\text{м}^2$) одновременно шириной до 220 мм. В результате уничтожения материала меньшего формата, такого как конверты, квитанции, загружайте их по центру загрузочного окна. Аппарат также позволяет уничтожать пластиковые карты и CD/DVD.

Внимание:

1. Берегите от попадания в режущий блок посторонних предметов.
2. Отключайте аппарат при длительном простое - переводите переключатель в положение Выкл.
3. Не уничтожайте документы со скрепками.
4. Берегите руки от попадания в режущий блок.
5. При уничтожении большого объема бумаг обязательно давайте двигателю остывать.
6. Электрическая розетка должна быть расположена в непосредственной близости от аппарата.
7. Обязательно отключайте аппарат при очистке корзины и других профилактических работах.
8. Своевременно опустошайте приемную корзину от фрагментов бумаги.

Замятие бумаги и защита от перегрузки:

Office Kit S35 оснащен защитой двигателя от перегрузки. Рабочий цикл для непрерывного измельчения на максимальной мощности 2 минуты работы и 25 минут охлаждения. Работа прекращается автоматически в случае следующих нештатных ситуаций:

3. Длительная работа более 2 минут может привести к активации автоматической защиты двигателя от перегрузки, которая прекращает подачу питания на устройство.